

GEMSYS



OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV

FORGALMAZÓ: GEMSYS EUROPE Kft.
www.gemsys.hu

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



A készülék egyszemélyi használatra készült



Működési folyamat közben ne végezzen egyéb tevékenységet (pl.tisztítás)



A gyermekeket tartsa távol a készüléktől



Az iratmegsemmisítő javítását csak kiképzett szakember végezheti



Ügyeljen rá, hogy semmilyen lelógó tárgy ne kerülhessen a készülék vágórészébe, pl. ruhadarab, nyakkendő, nyaklánc, ékszer, haj, stb. mert sérülést okozhat.



Ne nyúljon kézzel a vágórészbe, mert az súlyos sérülést okozhat.



Hiba esetén kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót



Mielőtt kinyitná a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót.



Az Olympia 1250.4,1250.6,1250.4C, és Olympia 1280.4,1280.6,1280.4C iratmegsemmisítők általános írott anyagok megsemmisítésére szolgálnak. Csak papírlapok megsemmisítését végzik. Egyéb anyagok használata a készülék károsodásához vezet.

ÜZEMBE HELYEZÉS:

- Csomagolja ki a kettős dobozból a készüléket
- Távolítsa el a védőfóliát
- Állítsa fel a készüléket a görgős lábazatára
- Dugja be a hálózati csatlakozót a földelt csatlakozó aljzatba



A csatlakozó aljzat legyen közel a készülékhez, és legyen könnyen hozzáférhető A készülék kizárólag beltéri működtetésű, használata 10 °C -25 °C között lehetséges. Főkapcsoló a gép jobb felső oldalán található.

Műszaki paraméterek:

Vágható lapok száma: 10/15 lap
Vágható CD-k száma: 1 db
Vágható plasztikkártyák száma: 1 db
Áramellátás: 220-240 V / 50Hz
Adagoló mérete: 240 mm
Vágási méret: 4x30 mm
CD méret: 135mm
Biztonsági fokozat 3. és 4
Teljesítmény: 350W
Súly: 18 kg
Gyűjtőtartály: 22 l
CD tartály: 3 l

Ennek a szimbólumnak a jelentése:

Ettől a terméktől tilos háztartási hulladékkal együtt megszabadulni.

Információért forduljon a Forgalmazóhoz.

Ennek a terméknek az újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások Megőrzéséhez.



Energiatakarékos tippek

Győződjön meg róla, hogy éjszakára a főkapcsoló kikapcsolta a készüléket

Hibaelhárítás

Papírelakadás, papírbegyűrődés

Ha túl sok papírt tett az adagolónyílásba a vágószerkezet elakad, vagy a papír begyűrődik, a készülék :

- vágószerkezete leáll
- a motor automatikusan kikapcsol
- a papírelakadás állapotjelző lámpa kigyullad

Az alábbi lépéseket hajtsa végre a hiba elhárításához:

- Nyomja meg a Kikapcsoló/Irányváltó nyomógombot A vágószerkezet visszafelé mozog és kitolja az elakadt papírt
- A Papírelakadás állapotjelző lámpa kialszik
- Vegye ki a papírokat és folytassa az iratmegsemmisítést kevesebb lappal

Motorvédelem

A motor túlterhelés esetén automatikusan leáll.

- Nyomja meg a Kikapcsoló/Irányváltó nyomógombot kapcsolja ki a készüléket és hagyja 15-20 percig a motort lehűlni, majd folytathatja az iratmegsemmisítést

A vágószerkezet karbantartása

(a keresztire vágó „C” jelű változatoknál: 4x30 mm,3,8x30mm,0,8x12 mm és 0,8x4,5mm)

Kb 15 perc folyamatos működtetés után kapcsolja a vágóhengereket vissz irányba 15-20 mp-re és tegyen egy keveset a mellékelt speciális olajból a hengerekre

Megjegyzés: az iratmegsemmisítő csak akkor indul el, ha a hulladékgyűjtő tartályt megfelelően visszahelyezte

A hulladéktartály ürítése

Ha megtelik a hulladéktartály, a készülék automatikusan kikapcsol. Az alábbiak szerint ürítse ki a hulladéktartályt:

- Vegye ki a megtelt hulladékgyűjtő tartályt.
- Helyezzen vissza egy üres ajtó/hulladéktartályt

állapotjelző lámpa kialszik

Ellenőrzési lista hiba esetén

Ha a készülék nem működik, ellenőrizze az alábbiakat:

- Be van dugva a hálózati csatlakozó?
- A főkapcsoló be van kapcsolva?
- Az iratmegsemmisítő ajtaja be van zárva?
- Tele van a hulladéktartály?
Ha igen, ürítse ki a hulladéktartályt
- Papírelakadás történt?
Kövesse a „papírelakadás” címszónál leírt lépéseket
- Túlterhelt a motor?
Várja meg, míg a motor lehül

Ha a fentiek nem vezetnek eredményre, hívja a szervizt

Kijelzők:

ON/OF hálózati főkapcsoló a gép be és kikapcsolását végzi

FWD- A papírelakadása esetén előre továbbítja a papírt. Használja a REW gomb után.

REW – papírelakadás esetén a visszaforgatást végzi

POWER lámpa – bekapcsolást jelzi

OVERHEAT lámpa- A készülék működése során túlmelegedett, kapcsolja ki és várjon 10-15 percet az újraindítással.

WORKING lámpa- A készülék dolgozik

BASKET FULL lámpa – A gyűjtőtartály megtelt.

DOOR OPEN lámpa – Ajtó nyitva, helyezze a gyűjtőtartályt megfelelően a helyére.

Figyelem:

Meghibásodás esetén áramtalanítsa a készüléket, és távolítsa el a 220V-os hálózati Kábelt az elosztóból.

Hívja az Ön szervizét, vagy a vevőszolgálatot: a 40-200-281-es telefonszámon